

# 長度換算表

公厘	公尺	公里	市尺	營造尺	舊日尺(台尺)	吋	呎	碼	哩	國際哩
1	0.001	10 <sup>-6</sup>	0.003	0.0031	0.0033	0.0394	0.0033	0.0011	6.2137x10 <sup>-7</sup>	5.3996x10 <sup>-7</sup>
1000	1	0.001	3	3.125	3.3	39.37	3.2808	1.0936	0.0006	0.0005
10 <sup>6</sup>	1000	1	3000	3125	3300	39370	3280.8	1093.6	0.6214	0.54
333.33	0.3333	0.0003	1	1.0417	1.1	13.123	1.0936	0.3645	0.0002	0.0002
320	0.32	0.0003	0.96	1	1.056	12.598	1.0499	0.35	0.0002	0.0002
303.03	0.303	0.0003	0.9091	0.947	1	11.93	0.9942	0.3314	0.0002	0.0002
25.4	0.0254	2.54x10 <sup>-5</sup>	0.0762	0.0794	0.0838	1	0.0833	0.0278	1.5783x10 <sup>-5</sup>	1.3715x10 <sup>-5</sup>
304.8	0.3048	0.0003	0.9144	0.9525	1.0058	12	1	0.3333	0.0002	0.0002
914.4	0.9144	0.0009	2.7432	2.8575	3.0175	36	3	1	0.0006	0.0005
1.6093x10 <sup>6</sup>	1609.3	1.6093	4828	5029.2	5310.8	63360	5280	1760	1	0.869
1.852x10 <sup>6</sup>	1852	1.852	5556	5787.5	6111.6	72913	6076.1	2025.4	1.1508	1

本表顯示規則：顯示位數(小數點不計)：5，抑止指數出現的位數(正負數的絕對值)：4  
 上方找公里的列，往下找數字為1的行(第三行)，水平移到公尺的下方，該欄內數據即為換算結果。  
 使用範例：公里換算公尺 => 1公里 = 1000公尺